



ВІДХИЛИТИ ВІКЛИК	ПРИЗУПІНЕННЯ/ ВІДТВОРЕННЯ МУЗИКИ	ВПЕРЕД/НАЗАД	СКІДАННЯ	НЕСПРАВНОСТІ ТА ЇХНЕ УСУНЕННЯ	Динамік: діафрагма Ф13 мм	БЕЗПЕКА НАВКОЛІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА	ГАРАНТІЯ	Інформація про виробника
Спосіб 1  Спосіб 2 	У режимі очікування один раз натисніть на сенсорну панель правої (R) або лівої (L) гарнітури для відтворення музики.	Двічі натисніть на сенсорну панель правої (R) або лівої (L) гарнітури для переходу до наступного треку.	Двічі натисніть на сенсорну панель правої (R) або лівої (L) гарнітури для переходу до попереднього треку.	Виконайте скідання навушників, якщо навушники не підключаються до пристроя.	Чутливість динаміка: Версія Bluetooth: Акумулятор для навушників: Імпеданс:	Гарантійний термін - 6 місяців від здійснення заводу з наступних способів: Забагато сполучених повинна бути вказана в чеку про збій TWS сполучення / сертифікат запитуєте у продавця.	Несправності Чутливість динаміка: Підтримувані профілі: Акумулятор для навушників:	
Способ 2 	При надходженні вхідного виклику покладіть ліву або праву гарнітуру в кейс для завершення виклику.	У режимі відтворення один раз натисніть на сенсорну панель правої (R) або лівої (L) гарнітури для відновлення/вимкнення ігрового режиму.	ІГРОВИЙ РЕЖИМ	Чищення і догляд <ul style="list-style-type: none"> Не використовуйте для очищення засоби, які призводять до корозії. Не дозволяйте чіпати гарнітуру будь-якими гострими предметами, оскільки це може привести до подряпин і пошкоджень. Тримайте гарнітуру подалі від високої температури, вологи та пилу. 	Голосовий помічник	Несправності Час очікування: Випромінювана потужність передавача: Час зарядки кейсу:	Несправності Час відтворення: Вхідна напруга/ струм: Час розмови:	