

ergo

ЧАЙНИК ЕЛЕКТРИЧНИЙ
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
GN 8095



ЗМІСТ

	Опис пристрою	03
	Правила безпеки	04
	Перше використання	06
	Використання пристрою	06
	Встановлення	06
	Експлуатація	06
	Чищення і догляд	07
	Несправності та їх усунення	07
	Технічні характеристики	08
	Безпека навколишнього середовища.	
	Утилізація	08
	Інформація про виробника	08

Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед увімкненням пристрою, приділяючи особливу увагу питанням безпеки.

ОПИС ПРИЛАДУ

Рис. 1



Чайник призначений для розігрівання води до стану кипіння.

1. Носик
2. Корпус
3. Основа з шнуром живлення
4. Кришка
5. Кнопка розблокування кришки
6. Ручка
7. Кнопка увімкнення / вимкнення

Примітка: Виробник має право на внесення змін в технічні характеристики та дизайн внаслідок постійного удосконалення продукції без додаткового повідомлення про ці зміни.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

- Уважно прочитайте інструкцію з техніки безпеки.
- Неправильне використання пристрою може призвести до його поломки або до травмування.
- Цей прилад призначено для використання в побутових та аналогічних умовах, таких як:
 - кухонні куточки в магазинах, офіси й інші робочі приміщення;
 - ферми;
 - готелі, мотелі й інші житлові приміщення;
 - побутові середовища типу «міні-готель» (ночівля і сніданок).
- Використовуйте прилад тільки за призначенням. Виробник не несе відповідальності за поломку приладу у випадку використання не за призначенням.
- Перед увімкненням приладу переконайтеся, що напруга в мережі, допустима потужність і тип розетки відповідають вимогам, зазначеним на приладі. Невідповідність цих параметрів може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
- Не допускайте занурення приладу або шнура живлення в рідину. Якщо прилад випадково потрапив в рідину, негайно вимкніть його з розетки і не використовуйте прилад, допоки не покажете його технічним фахівцям.
- Не допускайте потрапляння дрібних предметів усередину приладу та не намагайтеся розібрати прилад. Не намагайтеся відремонтувати прилад самостійно. Це може призвести до ураження електричним струмом або до поломки приладу.
- Не використовуйте прилад на вологій поверхні і не торкайтеся до увімкненого в мережу приладу вологими руками. Це може призвести до ураження електричним струмом.
- Слідкуйте, щоб шнур живлення не торкався гарячих предметів або гострих країв та не знаходився поблизу відкритого полум'я.
- Під час вилучення вилки з розетки не тягніть за шнур живлення.
- У разі пошкодження шнура живлення його заміну, з метою уникнення небезпеки, повинен виконувати лише сервісний центр або інший кваліфікований спеціаліст.
- Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони розуміють можливі небезпеки.
- Діти не повинні бавитися з приладом.
- Дітей віком до 3 років потрібно тримати якнайдалі від приладів, якщо не забезпечено постійне спостереження за ними.

- Діти віком від 3 до 8 років можуть тільки вмикати/вимикати прилад за умови, якщо прилад розміщено/встановлено у нормальному передбаченому для нього робочому положенні. Крім того, дітям має бути надано відповідний нагляд чи інструкції щодо безпечного користування приладом, та вони усвідомили ризики небезпеки, які можуть виникнути під час використання приладу.
- Діти віком від 3 до 8 років не повинні підключати прилад до мережі електроживлення (штепсельної розетки), регулювати і чистити прилад чи виконувати роботи з технічного обслуговування, що здійснює користувач.
- **УВАГА!** Окремі частини цього виробу можуть бути дуже гарячими і спричинити опіки. Не торкайтеся гарячої поверхні.
- Використовуйте прилад тільки на рівній, твердій, стійкій до нагрівання поверхні, подалі від відкритого полум'я.
- Увага! Якщо вилка увімкнена в розетку, прилад знаходиться в робочому стані.
- Якщо прилад не використовується, виймайте вилку з розетки.
- Перед витяганням вилки з розетки вимикайте прилад.
- Якщо Ви використовуєте подовжувач (мережевий фільтр), стежте, щоб його характеристики відповідали вимогам приладу по потужності.
- Прилад не призначений для використання із зовнішнім мережевим таймером.
- Не залишайте увімкнений прилад без нагляду.

УВАГА

- У разі виникнення нестандартної ситуації або поломки, негайно припиніть роботу й від'єднайте вилку від розетки:
 - вилка та шнур живлення надмірно нагрілися;
 - шнур живлення пошкоджений або прилад вимикається, якщо до нього доторкнутися;
 - корпус деформований або перегрівся;
 - з пристрою виходить дим або запах горілого;
 - пристрій має тріщини, ненадійно закріплені або розхитані деталі.

УВАГА

- Під час кип'ятіння та після відкриття кришки може виділятися гаряча пара. Тримайте обличчя та руки подалі від отворів виходу пари, щоб уникнути опіків.

ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ

- Перед першим використанням рекомендується закип'ятити чайник декілька раз згідно з наведеними нижче інструкціями і злити воду. Це допоможе позбутися пилу та матеріалів, що могли залишитися після процесу виробництва.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Рівень наливої води повинен знаходитися між максимальною та мінімальною позначками, указаними на корпусі чайника. Недостатня кількість води може пошкодити нагрівачий елемент. Якщо чайник переповнено, може траплятися випліскування киплячої води. Прилад слід використовувати тільки з закритою кришкою.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

ВСТАНОВЛЕННЯ

- Чайник не вимагає постійного місця встановлення та легко пристосовується до різних умов використання.
- Встановіть пристрій на стійку, рівну поверхню перед тим, як під'єднати до мережі.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- Зніміть чайник з основи.
- Відкрийте кришку до вертикального положення. **НЕ ВИГИНАЙТЕ КРИШКУ НАЗАД!**
- Налийте бажану кількість свіжої холодної води. Чайник має мінімальну та максимальну позначки. Ніколи не наливайте менше або більше за ці позначки.
- Закрийте кришку.
- Установіть чайник на електричну основу.
- Увімкніть штепсель у розетку.
- Легко натисніть на вимикач до фіксації. Засвітиться індикатор, і чайник почне нагрівати воду.
- Коли вода закипить, чайник вимкнеться автоматично, вимикач повернеться в початкове положення, індикатор згасне.
- Зніміть чайник з основи і повільно налийте воду.
- Поверніть чайник на місце.
- Якщо Ви хочете знову закип'ятити воду, що залишилася, натисніть на вимикач до фіксації.



ЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

- Якщо Ви мешкаєте в місцевості з жорсткою водою, то на стінках чайника та його нагрівальному елементі осідає накип, що може призвести до збоїв у роботі приладу та втраті права на гарантійне обслуговування. Щоб уникнути цього, необхідно регулярно видаляти накип.
- Видалення м'якого накипу можна здійснювати регулярно. Для видалення твердого накипу використовуйте існуючі в продажу засоби для видалення накипу з електричних чайників (суворо дотримуйтесь інструкції виробника) або кристали лимонної кислоти. Ми рекомендуємо використовувати кристали лимонної кислоти наступним чином:
 1. Закип'ятіть літр води, від'єднайте чайник від мережі (зніміть з бази), поставте його до порожньої раковини або миски, поступово додайте 50 мг кристалів лимонної кислоти та залиште чайник на деякий час;
 2. Щойно бульбашки щезнуть, вилийте воду з чайника та ретельно прополощіть його холодною водою. Ретельно протріть чайник зовні вологою ганчіркою, щоб прибрати залишки кислоти, що можуть пошкодити корпус приладу;
 3. Перед тим як почати використання чайника, впевніться, що його електричні контакти не вологі.



УВАГА

- Якщо Ви не здійснили своєчасне видалення накипу, гарантійне обслуговування може бути припинене.
- Чайник треба використовувати тільки з тією основою, яку з ним постачають.
- Переконайтеся в тому, що чайник вимкнено, перш, ніж знімати його з підставки.



НЕСПРАВНОСТІ ТА ЇХ УСУНЕННЯ

Проблема	Рішення
Прилад не вмикається.	Переконайтеся, що вилка правильно вставлена в розетку. Переконайтеся, що прилад встановлений правильно на основу.
Прилад вимкнувся.	Спрацювало термореле. Це означає, що температура води досягла необхідного значення або вода у чайнику відсутня.

Якщо ваша проблема не була усунута, зверніться, будь ласка, до авторизованого сервісного центру.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потужність: 1850 – 2200 Вт

Живлення: 220-240 В~ 50 Гц

Об'єм: 1,7 л

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Клас захисту від вологи та пилу: IPX0



БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. УТИЛІЗАЦІЯ

Ви можете допомогти в охороні навколишнього середовища! Будь ласка, дотримуйтесь місцевих правил: передавайте непрацююче електричне обладнання у відповідний центр утилізації відходів.



ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА

Виробник: Чужоу Донлім Електрікал Аплайнсез Ко., ЛТД.

Адреса: №1777 Янгзі Іст Роуд, місто Чужоу, провінція Анхай, КНР.

Імпортёр (приймає претензії від споживача): ТОВ «ЮК ДИСТРИБЬЮШН».

Адреса: вул. Дорогожицька, 1, м. Київ, Україна, 04112.

Рекомендується зберігати в сухому прохолодному місці, уникати попадання прямого сонячного проміння. Не потребує спеціальних умов зберігання. Якість товару відповідає вимогам Технічних регламентів, встановлених законодавством України. Декларацію запитуйте у продавця. Умови гарантії та гарантійний термін дивіться у гарантійному талоні. Строк служби — 3 роки з дати виготовлення. З питань щодо сервісного обслуговування звертайтеся за телефоном гарячої лінії в Україні 0 (800) 501 643 (усі дзвінки зі стаціонарних телефонів в Україні безкоштовні). www.ergo-ua.com.

Альтернативний формат отримання інструкції за посиланням:
<https://bit.ly/4iE4OX1>



**Цей символ означає:
УВАГА! Гаряча поверхня.**

ergo

