

# ergo

МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ

**ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

**ЕМ-2571**

---







# ЗМІСТ

|                                                                                   |                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|
|  | Опис приладу _____                          | 3  |
|  | Правила безпеки _____                       | 4  |
|  | Використання пристрою _____                 | 8  |
|  | Встановлення _____                          | 8  |
|  | Радіоперешкоди _____                        | 9  |
|  | Поради з приготування _____                 | 9  |
|  | Електричне заземлення _____                 | 10 |
|  | Перед зверненням до сервісного центру _____ | 10 |
|  | Вибір посуду для приготування _____         | 11 |
|  | Панель управління _____                     | 12 |
|  | Експлуатація _____                          | 13 |
|  | Чищення і догляд _____                      | 18 |
|  | Технічні характеристики _____               | 19 |
|  | Безпека навколишнього середовища.           |    |
|                                                                                   | Утилізація _____                            | 19 |
|  | Інформація про виробника _____              | 19 |


Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед увімкненням пристрою, приділяючи особливу увагу питанням безпеки.




## ОПИС ПРИЛАДУ




Скляний піднос



Збірка кільця поворотного столу



Інструкція з експлуатації



Решітка для гриля (Не можна використовувати в мікрохвильовій печі, її потрібно розміщувати на скляному підносі.)

- A) Система запобіжного блокування
- B) Оглядове віконце
- C) Дверцята
- D) Камера духовки
- E) Кільце поворотного столу
- F) Панель керування

Виробник може внести незначні зміни в дизайн та специфікації продукту без попереднього сповіщення.

## ПАВИЛА БЕЗПЕКИ

- Уважно прочитайте інструкцію з техніки безпеки.
- Неправильне використання пристрою може призвести до його поломки або до травмування.
- Цей пристрій призначений виключно для домашнього використання.

## ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ НАДМІРНОМУ ВПЛИВУ МІКРОХВИЛЬНОЇ ЕНЕРГІЇ

- Не використовуйте мікрохвильову піч з відкритими дверцятами, оскільки можливий шкідливий вплив мікрохвиль. Не ламайте і не розбирайте внутрішні клямки.
- Не розташовуйте ніяких предметів між передньою панеллю плити і дверцятами. Стежте, щоб залишки бруду і засобу для чищення не накопичувалися на герметизуючій поверхні.
- Не використовуйте піч, якщо вона пошкоджена. Важливо, щоб дверцята печі правильно закривалися і не були пошкоджені:
  - Дверцята (невигнуті)
  - Петлі або клямки (зламані або відсутні)
  - Ізоляція дверцят та герметизуюча поверхня.
- Ремонт або налаштування печі можуть здійснювати лише кваліфіковані фахівці із сервісного центру.

## ОБЕРЕЖНО

- УВАГА! Якщо двері чи ущільнення дверей пошкоджено, до ремонтування спеціальним персоналом піч вмикати не можна;
- УВАГА! Будь-які операції з обслуговування чи ремонтування, які охоплюють видалення будь-яких кришок, що захищають від впливу мікрохвильової енергії, повинен здійснювати лише спеціально навчений персонал;
- УВАГА! Рідину чи інші харчові продукти не можна нагрівати у згерметизованих посудинах, тому що вони можуть вибухнути;
- УВАГА! Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони зрозуміють можливі небезпеки.

## ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

- Прочитайте усі вказівки та рекомендації, наведені в цій інструкції з експлуатації, перед використанням приладу і збережіть її для довідки у майбутньому.
- Використовуйте цей пристрій лише за призначенням, як описано в інструкції з експлуатації. Не використовуйте пристрій для обробки або приготування хімічних або інших речовин, що виділяють їдку пару. Цей пристрій спеціально розроблено для нагріву, приготування або сушіння харчових продуктів та не призначено для промислового або лабораторного застосування.
- Не вмикайте мікрохвильову піч, якщо всередині неї відсутні продукти.
- Не використовуйте прилад, якщо у нього пошкоджений кабель або штекер, якщо він не працює належним чином або він був пошкоджений чи впав. У разі пошкодження кабелю електроживлення, його заміна повинна здійснюватися виробником, співробітником сервісного центру або іншим кваліфікованим фахівцем.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони зрозуміють можливі небезпеки.
- Щоб знизити ризик виникнення пожежі всередині печі під час роботи пристрою:
  - При розігріванні продуктів у пластиковому або паперовому контейнері періодично перевіряйте пристрій на предмет загоряння.
  - Слідкуйте за пічкою при розігріві продуктів у паперових або пластикових пакетах, а також видаляйте дратові скручування, перш ніж поміщати пакет у піч, оскільки можливе їх займання.
  - При виявленні диму вимкніть прилад, від'єднайте штекер із розетки та ні в якому разі не відкривайте дверцята печі, щоб дати полум'ю можливість згаснути самостійно.
  - Не використовуйте внутрішню камеру печі для зберігання усередині неї будь-яких предметів. Не залишайте паперові матеріали, кухонне приладдя або продукти у внутрішній камері печі, якщо вони не використовуються.
  - Мікрохвильова піч призначена для підігріву їжі та напоїв. Сушіння одягу та нагрівання грілок, тапочок, губок, вологої тканини тощо можуть призвести до отримання травм або опіків, загоряння або пожежі.

- **УВАГА!** Продукти харчування, особливо рідкі, не повинні розігріватися у мікрохвильовій печі у щільно закритих контейнерах так як це може призвести до вибуху контейнерів.
- Розігрів рідини може призвести до сповільненого закипання, тому слід дотримуватися обережності при поводженні із контейнером.
- Не смажте їжу у мікрохвильовій печі. Гаряча олія може пошкодити деталі печі та посуд, а також призвести до отримання опіків.
- Не нагрівайте продукти зі шкіркою або шкаралупою, такі як сирі (або рідкі) яйця та інші продукти, які мають зовнішню повітронепроникну оболонку, оскільки зростання внутрішнього тиску може призвести до вибуху продуктів, навіть після закінчення процесу мікрохвильового нагріву.
- Перед приготуванням проколюйте шкірку продуктів, які мають потовщену оболонку, такі як картопля, кабачки та яблука.
- Щоб уникнути опіків особливу увагу слід приділяти при розігріві дитячого харчування: вміст баночок із дитячим харчуванням та пляшечок для годування слід розмішувати або збовтувати, а температуру слід перевіряти перед подачею та годуванням.
- Кухонний посуд може нагріватися через тепло, яке виділяється нагрітими продуктами. Під час вилучення Вашої страви із печі рекомендується скористатися прихватками або захисними термостійкими рукавичками.
- Посуд, у якому готується їжа, повинен підходити для використання у мікрохвильовій печі. Не використовуйте металеві контейнери, столовий посуд із золотим або срібним оздобленням, не поміщайте усередину печі залізні столові предмети (виделки, шампури тощо).
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Для осіб, які не є фахівцями, є небезпечним здійснювання обслуговування або ремонту, включаючи зняття задньої кришки приладу, яка захищає від впливу мікрохвильового випромінювання.
- Даний прилад відноситься до обладнання групи 2 класу ISM. Визначення групи 2, яке включає все обладнання ISM (промислове, наукове та медичне), у якому радіочастотна енергія навмисно генерується та/або використовується у формі електромагнітного випромінювання для обробки матеріалів, а також обладнання для дугового зварювання. Обладнання класу В - це обладнання, яке підходить для використання у домашніх умовах та в установках, енергопостачання споживачів у яких реалізовано за допомогою мережі електроживлення низької напруги, що постачається у приміщення із побутовим використанням.
- Діти не повинні бавитися з приладом.

- Діти віком від 3 до 8 років можуть тільки вмикати/вимикати прилад за умови, якщо прилад розміщено/встановлено у нормальному передбаченому для нього робочому положенні. Крім того, дітям має бути надано відповідний нагляд чи інструкції щодо безпечного користування приладом, та вони усвідомили ризики небезпеки, які можуть виникнути під час використання приладу.
- **УВАГА!** Не встановлюйте мікрохвильову піч на/або поблизу пристроїв, які є джерелами тепла, наприклад, поруч із кухонною плитою. Пошкодження або несправності приладу, які відбулися у подібних ситуаціях, не є гарантійними випадками. Не встановлюйте прилад на полицях шаф та у інших закритих просторах.
- Дверцята або зовнішня поверхня печі можуть нагріватися під час роботи приладу.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Під час роботи прилад нагрівається. Будьте обережні, уникайте контакту із нагрівальними елементами усередині печі та іншими доступними поверхнями.
- Тримайте маленьких дітей подалі під час експлуатації.
- Прилад необхідно встановити біля стіни приміщення.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Якщо дверцята або їх ущільнення пошкоджені, піч не повинна експлуатуватися, поки пошкодження не буде усунуто компетентним фахівцем.
- Пристрій не призначений для роботи за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.
- Цей прилад призначено для використання в побутових та аналогічних умовах, таких як:
  - кухонні куточки в магазинах, офіси й інші робочі приміщення;
  - ферми;
  - готелі, мотелі й інші житлові приміщення;
  - побутові середовища типу «міні-готель» (ночівля і сніданок).
- Ніколи не знімайте обмежувачі відстані на задніх та бічних стінках приладу, так як вони забезпечують мінімально допустиму відстань від стіни для належної циркуляції повітря й вентиляції пристрою.
- Перш ніж переміщати прилад, закріпіть скляний піднос, який обертається, щоб уникнути пошкоджень.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Ремонт або обслуговування приладу, включаючи зняття задньої кришки, яка захищає від впливу мікрохвильового випромінювання, ремонт пошкодженого кабелю електроживлення та інших несправностей, завжди повинен здійснюватися кваліфікованим фахівцем у сервісному центрі.
- Мікрохвильова піч призначена тільки для розморожування, приготування їжі та приготування на парі.

- Використовуйте прихватки або захисні термостійкі рукавички при вилученні нагрітої їжі із мікрохвильової печі.
- **УВАГА!** При відкриванні кришки контейнера або при розгортанні фольги, може з'явитися гаряча пара, будьте обережні, щоб не отримати опіки.
- Діти віком від 3 до 8 років не повинні підключати прилад до мережі електроживлення (штепсельної розетки), регулювати і чистити прилад чи виконувати роботи з технічного обслуговування, що здійснює користувач.
- У разі виявлення диму вимкніть прилад, від'єднайте штекер із розетки та ні в якому разі не відкривайте дверцята печі, щоб дати полум'ю можливість згаснути самостійно.



## ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ



## ВСТАНОВЛЕННЯ

- Переконайтеся, що усі пакувальні матеріали вилучені із внутрішньої камери печі.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Перевірте прилад на наявність пошкоджень, таких як зсув або деформація дверцят, пошкоджені ущільнення дверцят та поверхня ущільнень, зламані або послаблені дверні петлі та клямки, вм'ятини на внутрішній камері або на дверцятах. При виявленні будь-яких ушкоджень або несправностей, не користуйтеся несправною пічкою та зв'яжіться із кваліфікованим обслуговуючим персоналом для ремонту.
- Ця мікрохвильова піч повинна бути розміщена на плоскій стабільній поверхні, яка витримає вагу приладу в сукупності із максимальною вагою продуктів, що можуть готуватися у печі.
- Не встановлюйте піч в умовах із підвищеною температурою та вологістю, а також поблизу із горючими матеріалами.
- При встановленні мікрохвильової печі слід забезпечити достатню вентиляцію, передбачивши хорошу циркуляцію повітря. Залиште, як мінімум, 20см вільного простору над приладом, 10см ззаду та по 5см з обох бічних сторін. Не закривайте та не накривайте вентиляційні отвори приладу. Не знімайте ніжки підставки.
- Не використовуйте піч без скляного підносу, який обертається, роликової опори та валу, встановленого у правильному положенні.
- Переконайтеся, що кабель електроживлення не пошкоджений та не прокладений під корпусом пристрою чи на гарячій або гострій поверхні.

- Піч слід розмістити таким чином, щоб штекер електричного кабелю легко й швидко від'єднувався із розетки у разі виникнення непередбачених ситуацій.
- Не використовуйте прилад на відкритому повітрі.



## РАДІОПЕРЕШКОДИ

- При експлуатації мікрохвильової печі можуть виникати незначні перешкоди для роботи радіоприймача, телевізора або подібних пристроїв.
- При наявності перешкод, їх можна зменшити або усунути, прийнявши наступні заходи:
  - Очистіть дверцята та поверхню ущільнень дверцят.
  - Переорієнтуйте приймальну антену радіо або телебачення.
  - Перемістіть мікрохвильову піч відносно приймача.
  - Відсуньте мікрохвильову піч від приймача.
  - Під'єднайте прилад до іншої розетки, щоб мікрохвильова піч та приймач знаходилися у різних електричних ланцюгах.



## ПОРАДИ З ПРИГОТУВАННЯ

- Обережно розмістіть продукти на тарілці, яка підходить для використання у мікрохвильовій печі. Великі продукти та шматочки їжі рекомендується розміщувати по краях.
- Слідкуйте за часом приготування. Готуйте протягом найкоротшого зазначеного часу і, при необхідності, додавайте більше часу за допомогою регулятора таймера. Якщо продукти знаходяться у працюючій печі надмірно довго, це може привести до появи диму або стати причиною пожежі.
- Накривайте продукти під час приготування. Кришки запобігають розбризкуванню та допомагають продуктам готуватися рівномірно.
- Переверніть продукти один раз під час приготування, щоб прискорити процес приготування м'ясних продуктів. Великі шматочки продуктів, наприклад, при приготуванні печені, повинні бути перевернуті хоча б один раз.
- При приготуванні різних страв рекомендується міняти шматочки продуктів місцями від центру посуду до його країв.



## ЕЛЕКТРИЧНЕ ЗАЗЕМЛЕННЯ

- Цей електроприлад повинен бути заземлений. Мікрохвильова піч оснащена кабелем із заземлювальним провідником та штекером із контактом заземлення. Електричний штекер повинен бути під'єднаний до настінної розетки, яка правильно встановлена та заземлена. У разі короткого замикання, заземлення знижує ризик ураження електричним струмом, спрямовуючи електричний струм через заземлення. Рекомендується передбачити окремий електричний ланцюг для електроживлення приладу. Використання високої напруги небезпечно та може призвести до пожежі або інших нещасних випадків, що призведе до пошкодження приладу.



### УВАГА

- Неправильне використання або нехтування вимогами щодо влаштування електричного заземлення може призвести до ураження електричним струмом.



### ПРИМІТКА

- При виникненні будь-яких питань, які стосуються заземлення або характеристик електричної мережі, зверніться, будь ласка, до кваліфікованого електрика чи спеціаліста з обслуговування.
- Ні виробник, ні продавець не несуть ніякої відповідальності за пошкодження мікрохвильової печі або травми, отримані користувачем у результаті недотримання вимог електричного під'єднання. Щоб відрізнити дроти усередині електричного кабелю передбачені наступні кольори оболонки дротів:

Зелений та жовтий = ЗЕМЛЯ

Синій = НЕЙТРАЛЬ

Коричневий = ФАЗА



## ПЕРЕД ЗВЕРНЕННЯМ ДО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

- Якщо мікрохвильова піч не працює:
  - Переконайтеся, що піч має надійне під'єднання до електричної мережі. Від'єднайте штекер із розетки, зачекайте 10 секунд та знову під'єднайте.
  - Перевірте, чи не перегорів запобіжник ланцюга або чи не спрацював ввідний автоматичний вимикач. Якщо вони працюють нор-

мально, перевірте розетку, під'єднавши до неї інший електроприлад.

- Переконайтеся, що налаштування режиму та часу приготування на панелі керування встановлені правильно.

- Переконайтеся, що дверцята надійно закриті та заблоковані захисною системою. В іншому разі мікрохвильова піч працювати не буде.

- Якщо нічого із наведених вище заходів не допомогло усунути проблему, зверніться, будь ласка, до кваліфікованого фахівця або у сервісний центр.

НЕ НАМАГАЙТЕСЯ САМОСТІЙНО РЕМОНТУВАТИ АБО МОДИФІКУВАТИ ПІЧ.



## ВИБІР ПОСУДУ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ

- Мікрохвильове випромінювання, завдяки впливу якого відбувається нагрів продуктів, не може проникнути через метал, тому не слід використовувати металевий посуд або посуд із металевим оздобленням.
- Використовуйте тільки посуд, який підходить для використання у мікрохвильових печах. Металеві контейнери для їжі та напоїв не допускаються під час приготування у мікрохвильовій печі. Ця вимога не застосовується, якщо виробник вказує розмір та форму металевих контейнерів, придатних для приготування у мікрохвильовій печі.
- Не використовуйте перероблені паперові вироби при приготуванні у мікрохвильовій печі, так як вони можуть містити невеликі металеві фрагменти, які можуть викликати появу іскор та/або пожежу.
- Рекомендується використовувати посуд круглої або овальної форми для рівномірного приготування продуктів.
- Для запобігання надмірному нагріву невеликих відкритих ділянок продукту Ви можете використовувати вузькі смужки алюмінієвої фольги. Не використовуйте занадто багато фольги та перевірте, щоб відстань між фольгою й продуктом була не менше 2,5 см.

Наведена нижче таблиця містить загальні рекомендації щодо правильного вибору посуду.

| ТИП ПОСУДУ                                                           | ВІДПОВІДНІСТЬ |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Скляний посуд із жаростійкого скла                                   | Так           |
| Звичайний скляний посуд                                              | Ні            |
| Керамічний жаростійкий посуд                                         | Так           |
| Спеціальний пластиковий посуд для приготування у мікрохвильовій печі | Так           |
| Харчовий папір                                                       | Так           |
| Металевий посуд                                                      | Ні            |
| Металева решітка                                                     | Ні            |
| Алюмінієва фольга та контейнери із фольги                            | Ні            |



## ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ



Режим мікрохвиль



Гриль та комбінований режим



Розморожування за вагою/часом



Годинник/Таймер



Стоп/Вийти



Старт/+30Сек

**Примітка:** Цифрове табло, розташоване ліворуч від кнопок, відображає зворотний відлік часу приготування або розморожування.



## ЕКСПЛУАТАЦІЯ

### 1. Налаштування годинника

1. Натисніть кнопку «». На дисплеї відобразиться «00:00».
2. За допомогою кнопок «» та «» встановіть значення годин.
3. Натисніть кнопку «» для підтвердження.
4. За допомогою кнопок «» та «» встановіть значення хвилин.
5. Натисніть кнопку «» для підтвердження. Налаштування годинника завершено.

#### Примітки:

1. Щоб повторно налаштувати годинник, виконайте кроки 1-5.
2. Годинник працює у 24-годинному форматі. Якщо годинник не налаштовано, після увімкнення живлення відображення поточного часу буде недоступним.

### 2. Налаштування кухонного таймера

1. Двічі натисніть кнопку «». На дисплеї відобразиться «00:00».
2. За допомогою кнопок «» та «» встановіть потрібний час. Максимальне значення таймера становить 95 хвилин 00 секунд (95:00).
3. Натисніть кнопку «» для підтвердження. Після цього розпочнеться зворотний відлік часу.

**Примітка:** Кухонний таймер працює незалежно від режимів приготування та не вмикає мікрохвильове нагрівання.

### 3. Приготування їжі в режимі мікрохвиль

Доступно 5 рівнів потужності мікрохвильового випромінювання.

| Потужність | 100% | 80% | 50% | 30% | 10% |
|------------|------|-----|-----|-----|-----|
| Дисплей    | P100 | P80 | P50 | P30 | P10 |

1. Натисніть кнопку «». На дисплеї відобразиться значення «P100».
2. Повторно натискайте кнопку «» або скористайтесь кнопками «» та «», щоб вибрати потрібний рівень потужності. Доступно 5 рівнів потужності.
3. Натисніть кнопку «» для підтвердження вибраного рівня потужності.
4. За допомогою кнопок «» та «» встановіть необхідний час приготування. Максимальний час приготування становить 95 хвилин 00 секунд (95:00).
5. Натисніть кнопку «», щоб розпочати приготування.

#### 4. Приготування в режимі гриля та комбінованому режимі

1. Натисніть кнопку «». На дисплеї відобразиться «G».
2. Повторно натискайте кнопку «» або скористайтесь кнопками «» та «», щоб вибрати режим приготування. На дисплеї послідовно відображатимуться режими «G», «C-1» та «C-2».
3. Натисніть кнопку «» для підтвердження вибраного режиму.
4. За допомогою кнопок «» та «» встановіть необхідний час приготування. Максимальний час приготування становить 95 хвилин 00 секунд (95:00).
5. Натисніть кнопку «», щоб розпочати приготування.

#### Таблиця режимів гриля та комбінованого приготування

| Режим    | Індикація | Потужність мікрохвиль | Потужність гриля |
|----------|-----------|-----------------------|------------------|
| Гриль    | G         | 0%                    | 100%             |
| Комбі. 1 | C-1       | 55%                   | 45%              |
| Комбі. 2 | C-2       | 36%                   | 64%              |

Примітка: Під час приготування пролунає звуковий сигнал, який нагадає про необхідність перевернути продукт. Якщо після сигналу не виконати жодних дій, піч автоматично продовжить приготування.

#### 5. Розморожування за вагою

1. Натисніть кнопку «». На дисплеї відобразиться «dEF1».
2. Натисніть кнопку «» для підтвердження.
3. За допомогою кнопок «» та «» встановіть вагу продукту. Діапазон налаштування становить від 100 до 2000 г.
4. Натисніть кнопку «», щоб розпочати розморожування.

Примітки:

1. Під час розморожування пролунає звуковий сигнал, який нагадає про необхідність перевернути продукт. Якщо після сигналу не виконати жодних дій, піч автоматично продовжить процес розморожування.
2. У цьому режимі за замовчуванням використовується рівень потужності P30, який не можна змінити.

## 6. Розморожування за часом

1. Торкніться «\*U» двічі, після чого на екрані відобразиться «dEF2».
2. Торкніться «» для підтвердження.
3. Торкніться «» або «», щоб установити бажаний час розморожування. Максимальне значення часу становить 95:00.
4. Торкніться «», щоб розпочати процес.

Примітки:

1. Під час розморожування пролунає звуковий сигнал, який нагадає вам перевернути страву. Якщо нічого не зробити, піч продовжить роботу.
2. Рівень потужності за замовчуванням становить P30, і його не можна змінити.

## 7. Швидке приготування

1. У режимі очікування торкніться «» один раз, щоб установити час приготування на 100% рівні потужності; продовжуйте торкатися «» або «», щоб налаштувати час приготування. Після цього торкніться «», щоб розпочати приготування. Максимальне значення часу становить 95:00.
2. У режимі очікування торкніться «» один раз, щоб готувати страву на 100% рівні потужності протягом 30 секунд. Кожне натискання цієї ж кнопки збільшуватиме час на 30 секунд, максимальне значення часу становить 95:00.

Примітка: У режимах мікрохвиль, розморожування за часом, гриля та комбінованого приготування кожне додаткове натискання «», «» або «» дозволяє змінити час приготування (за винятком розморожування за вагою та автоменю).

## 8. Багатоетапне приготування

Примітки:

1. У режимі багатоетапного приготування можна налаштувати два етапи.
2. Якщо ви налаштовуєте функцію розморожування, вона автоматично спрацює як перший етап.
3. Кухонний таймер та автоменю не можна вибрати як один з етапів приготування.

Приклад: Розморозити 500 г їжі, а потім готувати на 80% потужності мікрохвиль протягом 7 хвилин.

1. Торкніться «» один раз, після чого на екрані відобразиться «dEF1».
2. Торкніться «» для підтвердження.
3. Торкніться «» або «», об установити вагу продуктів на 500 г.
4. Торкніться «» один раз, після чого відобразиться «P100».
5. Торкніться «» кілька разів або торкайтеся «», щоб установити рівень потужності P80.
6. Натисніть «», щоб підтвердити потужність мікрохвиль.
7. Торкніться «» або «», щоб установити час приготування 7 хвилин.
8. Натисніть «», щоб розпочати приготування.

## 9. Функція блокування від дітей

Ви можете використовувати цю функцію для вимкнення кнопок екрана, щоб запобігти випадковому ввімкненню печі дитиною.

Для активації блокування: У режимі очікування торкніться і утримуйте «» протягом трьох секунд. Пролунає звуковий сигнал, і на екрані відобразиться значок блокування.

Для деактивації блокування: У заблокованому стані торкніться і утримуйте «» протягом трьох секунд. Пролунає звуковий сигнал.

## 10. Автоменю

1. Торкніться «» один раз, після чого відобразиться «A-01».
2. Торкніться «», «», щоб вибрати потрібне меню. Доступно 8 програм автоменю.
3. Натисніть «» для підтвердження.
4. Торкніться «», «», щоб установити вагу продуктів.
5. Натисніть «», щоб розпочати приготування.

Таблиця автоматичного меню

| Меню          | Вага | Дисплей | Потужність |
|---------------|------|---------|------------|
| A-01<br>Піца  | 200г | 200г    | P100       |
|               | 400г | 400г    |            |
| A-02<br>М'ясо | 250г | 250г    | P100       |
|               | 350г | 350г    |            |
|               | 450г | 450г    |            |

| Меню             | Вага                         | Дисплей | Потужність |
|------------------|------------------------------|---------|------------|
| А-03<br>Овочі    | 200г                         | 200г    | P100       |
|                  | 300г                         | 300г    |            |
|                  | 400г                         | 400г    |            |
| А-04<br>Паста    | 50г (з 800 г холодної води)  | 50г     | P80        |
|                  | 100г (з 800 г холодної води) | 100г    |            |
| А-05<br>Картопля | 1 (230г)                     | 1       | P100       |
|                  | 2 (460г)                     | 2       |            |
|                  | 3 (690г)                     | 3       |            |
| А-06<br>Риба     | 250г                         | 250г    | P80        |
|                  | 350г                         | 350г    |            |
|                  | 450г                         | 450г    |            |
| А-07<br>Напої    | 1 чашка (120мл)              | 1       | P100       |
|                  | 2 чашки (240мл)              | 2       |            |
|                  | 3 чашки (360мл)              | 3       |            |
| А-08<br>Попкорн  | 50г                          | 50г     | P100       |
|                  | 100г                         | 100г    |            |

## 11. Функція перевірки

(1) Якщо годинник було налаштовано, то під час приготування їжі при торканні «» поточний час відображатиметься протягом трьох секунд.

(2) У режимах приготування за допомогою мікрохвиль, гриля чи комбінованого режиму торкніться «» або «», щоб дізнатися про рівень потужності чи режим приготування. Він відображатиметься протягом трьох секунд.



## ЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

- Перед очищенням вимкніть піч та вийміть штекер із розетки.
- Слідкуйте за чистотою внутрішньої камери печі. Якщо побачите залишки або бризки їжі чи рідини на стінках камери, протріть камеру вологою тканиною. У разі сильного забруднення можна використовувати м'який засіб для очищення. Не використовуйте спреї та інші жорсткі засоби чищення, оскільки вони можуть залишити плями, розводи або каламутний наліт на поверхні дверцят.
- Зовнішні поверхні слід чистити вологою тканиною. Щоб запобігти пошкодженню робочих частин, що знаходяться всередині печі, вода не повинна потрапляти у вентиляційні отвори.
- Протріть дверцята та вікно з обох боків, ущільнення дверцят та прилеглих частин вологою тканиною, щоб видалити будь-які розливання або залишки їжі. Не використовуйте абразивні засоби для чищення.
- Слідкуйте, щоб волога не потрапляла на панель управління. Видаляйте її за допомогою сухої тканини. Під час чищення тримайте дверцята печі відкритими для запобігання випадковому ввімкненню.
- Якщо пара накопичується всередині або навколо зовнішньої частини дверцят печі, протріть її м'якою тканиною. Це може статися, коли мікрохвильова піч працює в умовах підвищеної вологості, це нормальне явище.
- Іноді, щоб почистити скляний піддон, необхідно дістати його з печі. Вимийте піддон у теплій мильній воді або в посудомийній машині.
- Обертову опору і дно печі слід чистити регулярно, щоб уникнути виникнення зайвого робочого шуму. Просто протріть нижню поверхню печі м'яким миючим засобом. Обертובה опора може бути промита у м'якій воді або в посудомийній машині. Якщо обертову опору вийнято з печі для чищення, переконайтеся, що потім ви правильно поставили її на місце.
- Щоб позбутися запаху, можна використати чашку води з соком і шкіркою лимона. Налийте цю суміш у глибоку чашу, придатну для використання у мікрохвильовій печі, поставте її в піч і ввімкніть на 5 хвилин. Протріть камеру печі за допомогою м'якої вологої тканини.
- Піч слід регулярно чистити, а також видаляти будь-які відходи. Забруднення печі може призвести до погіршення якості поверхні, що може негативно вплинути на термін служби приладу та, можливо, спричинити небезпеку.
- Не утилізуйте прилад разом з іншими відходами. Після закінчення терміну служби мікрохвильової печі, необхідно здати її в спеціальний центр утилізації.



## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напруга живлення: 220-240 В
- Частота мережі: ~ 50 Гц
- Потужність мікрохвильового випромінювання: 900 Вт
- Споживана потужність: 1450 Вт
- Гриль: 1000 Вт
- Об'єм: 25 л
- Клас захисту від ураження електричним струмом: I
- Ступінь захисту оболонки: IP10



## БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. УТИЛІЗАЦІЯ

Ви можете допомогти в охороні навколишнього середовища! Будь ласка, дотримуйтесь місцевих правил: передавайте непрацююче електричне обладнання у відповідний центр утилізації відходів.



## ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА

Виробник: Гуангдон Мідеа Кітчен Апплайнсез Мануфактурінг Ко., ЛТД.

Адреса: №6, Йонг Ен Роуд, Бейджіао, Шунде, Фошан. 528311 КНР.

Імпортёр (приймає претензії від споживача): ТОВ «ЮК ДИСТРИБЬЮШН».

Адреса: вул. Дорогожицька, 1, м. Київ, Україна, 04112.

Рекомендується зберігати в сухому прохолодному місці, уникати попадання прямого сонячного проміння. Якість товару відповідає вимогам Технічних регламентів, встановлених законодавством України. Декларацію запитуйте у продавця. Умови гарантії та гарантійний термін дивіться у гарантійному талоні. Строк служби — 3 роки з дати виготовлення. З питань щодо сервісного обслуговування звертайтеся за телефоном гарячої лінії в Україні 0 (800) 501 643 (дзвінки безкоштовні з усіх телефонів України). [www.ergo-ua.com](http://www.ergo-ua.com).

Альтернативний формат одержання інструкції за посиланням:

<https://ergo-ua.com/img/>

[products/1734037/3828934.pdf?](https://ergo-ua.com/products/1734037/3828934.pdf?utm_source=usermanual&utm_medium=qr&utm_campaign=mpt&utm_content=emw-2571)

[utm\\_source=usermanual&utm\\_medium=qr&utm\\_campaign=mpt&utm\\_content=emw-2571](https://ergo-ua.com/products/1734037/3828934.pdf?utm_source=usermanual&utm_medium=qr&utm_campaign=mpt&utm_content=emw-2571)





**ergo**

