

Модель: LP-C12

ergo

Інструкція з експлуатації

Зовнішній акумулятор

1. Технічні характеристики

1.1. Зовнішній вигляд продукту



1.2. Характеристики:

- ◆ Тип акумулятора: Літій-Полімерний із високою щільністю енергії
- ◆ Емність акумулятора: 10000мАг/37Вт (за нормальних умов)
- ◆ Вхід Micro USB: 5В - 2А
- ◆ Вхід USB Type-C: 5В - 2А
- ◆ Вихід USB: 5В - 2,1А (Макс.)
- ◆ Розмір: 96,5x63,5x23,5 мм
- ◆ Вага: 191,5 г

1.3. Комплектність поставки:

- ◆ Зовнішній акумулятор 1 шт.
- ◆ Кабель USB 1 шт.
- ◆ Інструкція з експлуатації 1 шт.

2. Цифровий дисплей

Після ввімкнення зовнішнього акумулятора інтелектуальна система керування виконав самопереїрку та відобразить на цифровому дисплеї поточну синість заряду у відсотковому співвідношенні: 0 - 100 %.

100 Зовнішній акумулятор повністю заряджений

Стан	Дисплей	Показчик	Примітка
Зарядка (зарядка зовнішнього акумулятора)	Блімас	Індикація ємності акумулятора	Під час зарядки, якщо цифрове значення дорівнює "100", дисплей не блімає, тоді зовнішній акумулятор використовується як зарядний пристрій.
Зарядка пристрою (зарядка зовнішнього пристрію)	Не блімас	Індикація ємності акумулятора	Під час зарядки зовнішнього пристрою, якщо значення дорівнює 00, тоді зовнішній акумулятор використовується як зарядний пристрій.
Без навантаження (без під'єднаних споживачів)	Не блімас	Індикація ємності акумулятора відсутня	Якщо до акумулятора не підключено жодного зовнішнього пристрію, він автоматично вимикнеться, а дисплей згасне через 8 секунд.

3. Інструкції щодо зарядки

3.1. Зарядка зовнішнього акумулятора

- ◆ Під'єднайте роз'єм USB кабелю до зарядного пристрію, а інший кінець до входу Micro USB чи Type-C зовнішнього акумулятора. Після під'єднання зовнішній акумулятор почне автоматично заряджатися, а поточний рівень ємності заряду буде відображатися за допомогою індикаторів, які будуть блімати. Коли акумулятор повністю зарядиться, всі 4 індикатори будуть горіти.

3.2. Зарядка зовнішнього пристрію

- ◆ Переверніть, чи нагріву зарядки пристрою відповідь вхідний напруга зовнішнього акумулятора. Під'єднайте роз'єм USB кабелю до зовнішнього акумулятора, а інший кінець до Вашого пристрію, після чого зарядка розпочнеться автоматично.

4. Застереження

- ◆ Зверніть увагу, що новий зовнішній акумулятор може досягти своїх кращих результатів після 2-3 циклів повної зарядки та разрядки.
- ◆ З метою підвищення продуктивності роботи полімерної батареї, будь ласка, подовжте час зарядки на 1-2 години після повної зарядки.
- ◆ Будь ласка, не намагайтеся зробити та модифікувати пристрій самостійно.
- ◆ Будь ласка, уникайте фланцевого пошкодження цього пристрію.
- ◆ Будь ласка, використовуйте зовнішній акумулятор у наступних умовах: висока температура, низький тиск, низька температура, вологість, літо, сильне магнітне поле та прямий вплив сонячного світла. Рекомендуються використовувати продукт на абсолютній висоті 3000 м над рівнем моря, при температурі від 0 до 35 °C та відносній вологості від 5 до 95%.
- ◆ Цей продукт не повинен підриватися впливу крапель та брусків води, а також не повинен розміщуватися поруч з емоностями з рідинами.
- ◆ Будь ласка, використовуйте зовнішній акумулятор тільки для зарядки пристріїв, характеристики яких відповідають наведеним нижче характеристикам. Для запобігання небезпекам використовуйте тільки відповідний зовнішній акумулятор для зарядки Вашого пристрію.
- ◆ При утилізації акумулятора та принадлежностей дотримуйтесь відповідних місцевих норм та правил.
- ◆ Якщо у вас виникли запитання стосовно експлуатації зовнішнього акумулятора, будь ласка, зверніться до продавця або в авторизованій сервісній центр.

5. Поряд

- ◆ Якщо Ви не користуєтесь зовнішнім акумулятором протягом тривалого часу, рекомендується повністю зарядити його, та зберігати у сухому середовищі при температурі від 5 до 35 °C, уникніть прямого впливу сонячного світла.
- ◆ Якщо Ви не користуєтесь зовнішнім акумулятором більш, ніж 3 тижні або його термін служби скоротився, будь ласка, повністю разрядіть та зарядіть акумулятор.

6. Безпека навколишнього середовища

Продукт	Найменування та вміст небезпечних речовин					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Акумулятор	×	○	○	○	○	○
Аксесуари	○	○	○	○	○	○

○: Означає, що вміст небезпечних речовин не перевищує норму відповідно до ГБ/Т 26572.

×: Означає, що вміст небезпечних речовин перевищує норму відповідно до ГБ/Т 26572.

7. Гарантія

- ◆ Гарантія 12 місяців, починаючи з дати покупки.
- ◆ Якщо відсутній підпис на зовнішній акумулятор вийде з підлоги, він підлягає безкоштовній заміні виробником, при умові дотримання усіх інструкцій з експлуатації та відсутності фізичних пошкоджень виробу.
- ◆ Якщо Ви хочете повернути або замінити цей пристрій, зверніться до продавця.

Даний продукт відповідає всім відповідним Технічним регламентам України