

01 ПЕРШИЙ ЗАПУСК: 5 ПРОСТИХ КРОКІВ

Легке налаштування для комфортного перегляду



ergo **Готово! Можна дивитися 😊**

02 ЯК ПІДКЛЮЧИТИ ПУЛЬТ ДО ТВ ERGO

Просте сполучення через Bluetooth

- 1 Увімкніть телевізор
- 2 Направте пульт на телевізор
- 3 Натисніть одночасно і утримуйте 5 секунд
- 4 Дочекайтеся повідомлення на екрані «Пульт підключено»



Якщо не виходить:

- Перевірте, чи увімкнено Bluetooth на телевізорі.
- Пульт має бути поруч із телевізором.
- Вийміть батарейки на 10 секунд і вставте назад.
- Повторіть сполучення.

03 ПІДКЛЮЧАЄМО ТВ ERGO ДО WI-FI

Підключення до інтернету займає кілька хвилин

- 1 Оберіть свою Wi-Fi мережу
- 2 Введіть пароль від мережі
- 3 Натисніть «Підключитися»
- 4 Готово!




Не хочете підключати Wi-Fi зараз?

Ви можете пропустити цей крок і налаштувати пізніше в меню «Налаштування».

04 GOOGLE TV: НАЛАШТУЙТЕ ЗА 3 КРОКИ

ПРОСТО. ЗРУЧНО. ШВИДКО.

- 1 **Увійдіть у Google**
Увійдіть у свій акаунт для доступу до сервісів Google.
- 2 **Погодьтеся з умовами**
Ознайомтеся та погодьтеся з Умовами використання.
- 3 **Персоналізуйте ТВ**
Виберіть ім'я пристрою, сервіси та налаштування.




Після налаштування ви потрапите на головний екран Google TV



05 ЯК НАЛАШТУВАТИ КАНАЛИ

Для перегляду ефірного телебачення

- 1 Підключення
Підключіть антену до телевізора
- 2 Оберіть тип антени
Виберіть «Антену»
- 3 Запустіть пошук каналів
Телевізор збереже доступні канали.



Пропустили цей крок?

Налаштувати канали можна пізніше в меню: **Налаштування → Канали і входи → Канали → Пошук каналів**

06 ЩО МОЖНА НАЛАШТУВАТИ ВІДРАЗУ, А ЩО — ПІЗНІШЕ

РЕКОМЕНДОВАНО НАЛАШТУВАТИ ВІДРАЗУ

- Підключити Bluetooth-пульт
- Підключити Wi-Fi
- Увійти в Google

МОЖНА НАЛАШТУВАТИ ПІЗНІШЕ

- Канали
- Додатки
- Параметри пристрою



Не хвилюйтеся!

Будь-яке налаштування можна змінити або виконати пізніше в меню «Налаштування».

07 ЩО ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ НА ЕКРАНІ ПІД ЧАС ПЕРШОГО ЗАПУСКУ

- 1 **Оберіть мову та регіон**
Виберіть потрібну мову та країну.
- 2 **Підключіть пульт**
Утримуйте кнопки 5 секунд.
- 3 **Підключіть Wi-Fi**
Оберіть мережу та введіть пароль.
- 4 **Увійдіть у Google**
Увійдіть у свій Google-акаунт.
- 5 **Виберіть сервіси**
Оберіть сервіси, які хочете використовувати.
- 6 **Налаштуйте канали (за потреби)**
Оберіть тип антени та запустіть пошук каналів.

- 7 **Готово! Насолоджуйтесь переглядом**
Ви на головному екрані Google TV. Можна дивитися!



ПОРАДА: Натисніть (Голосовий пошук) на пульті та говоріть — це швидко та зручно!



Підтримка ERGO: 0 800 501 643